電話を受けられないときに相手からのメッセージを録音する

電話を受けられないとき、相手のメッセージを 音します。(簡易留守)

簡易留守録を設定する

簡易留守 は電源が切れていたり、オフラインモードにしているときや「圏」の表示が出ているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。(『全子 P.16-4)

●簡易留守 できるのは、音声メモ(**②ず?.15-7**)やマイボイスメモ(**②ず?.15-7**)と合わせて20件まで、または最大約90秒です。

1 ● ☆ の順に押す。

音可能秒数が表示され、簡易留守 に設定されます。

(設定完了後、待受画面に戻り「蹬」が表示されます。)

- 応答文再生:●→「電話」選択→●→「┃簡易留守」選択→●
 - ▶「圖応答文再生」選択

応答時間変更

- ■電話がかかってきてから簡易留守が応答するまでの時間を、0~59秒の間で設定します。(お買い上げ時:9秒)
 - ●4編4編→設定時間入力(00~59秒) → ●
 - ■着信音を鳴らさずに簡易留守で応答:設定時間入力「00」を入力→●
- 簡易留守 をオプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと併せてご利用になる場合は、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。また、簡易留守 を優先していても、 音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電話サービスが優先されます。

シガーライター充電器に接続すると(車載簡易留守)

- オブション品のシガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守 に設定されます。この車載簡易留守を解除するときは、次の操作を行います。
 - 4 篇 2 # **②OFF**」選択**→** ●

簡易留守録が設定できない状態

- ■マナーモード(**ピデア・3-3**)設定中は、簡易留守 の設定/解除はできません。マナーモードを解除してください。

簡易留守録を設定すると

- 着信があると、相手に応答文が流れたあと 音が始まります。
 - 音中にV602SHをクローズポジションにしても、 音は止まりません。
- 音中に電話に出る: (音内容は残りません。)
- 音が終わると、「Ы」が表示されます。
 - 音後、簡易留守 が設定できない状態(ピアP.15-4)になったときは、簡易留守 は 自動的に解除され、「台」表示が消えます。(「凸」は用件を消去するまで表示したまま です。)

簡易留守録を設定していないときに着信があると

- 着信中に⑥[注]の順に押すと、応答文が流れたあと、 音が始まります。この場合、そ の着信に限り留守 音します。(簡易留守 は「OFF」の設定のままです。)
- サイドキー設定の着信時の動作(でア.15-3)を「簡易留守録」に設定しているときは、 着信中に(○)を長く(1秒以上)押すと、応答文が流れたあと、 音が始まります。
 - ●簡易留守 が設定できない状態(**企変 P.15-4**)のときには、不要なメッセージを消去してください。(**収金 P.15-6**)

簡易留守録を解除する

1 ● ☆ の順に押す。

簡易留守 の設定が解除され、待受画面に戻ります。



簡易留守 音中は、簡易留守 を解除することはできません。

A5

その他の機能



録音された用件を聞く

1 ●☆☆の順に押す。

音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、 自動的に止まり、待受画面に戻ります。

- メニュー操作での再生: → 「電話」選択 → → 「 図 簡易留守」選択 → → 「 図 録音再生」選択 → ●
- 再生途中の停止: 再生中に②



再生中に電話がかかってくると

●再生は自動的に止まります。電話に出るときは、√を押してください。

■再生中にできること(例:3件録音されているとき)

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に◇を押す。	再生中に⑤を押す。	再生中に⑤を2回押す。
3件目 2件目 1件目 ——再生——————————————————————————————————	3 件目 2 件目 1 件目 再生 再生 再生 再生 再生 再生 一	3 件目 2 件目 1 件目

用件消去

- 再生中に、次の操作を行います。
 - 「□YES」選択**→** ●
 - ●次の用件が 音されているときは、続けて再生されます。用件をすべて消去すると、「ฝ」が消えます。

E.

| その他の機能